

HINWEISE ZUR VERARBEITUNG



ROCKY STONE

ROCKY STONE zählt als Sonderdekor und wird in quadratischer Form mit abstehenden Backsteinen geliefert. Ungleich der normalen Dekore, müssen hier die Ziegel ineinander verlegt werden.



01 VORBEREITUNG

Um eine fortlaufende Backsteinoptik zu erzielen, muss jeweils auf einer Seite die Form der Backsteine grob zugeschnitten werden.



02 ANBRINGEN UND SCHNEIDEN

Die überlappend an die Wand geklebten Bahnen werden mit einem Cuttermesser mittels Doppelnahtschnitt eingeschnitten.



03 DOPPELTE SCHICHT ENTFERNEN

Die obere Bahn anheben und die untenliegenden, eingeschnittenen Reste entfernen.



04 ANKLEBEN

Die Teilstücke mit Kleister versehen und passgenau in der Lücke anbringen.

KONTAKT:

info@stoneonroll.de
www.stoneonroll.de